

GPS – NAVIGÁCIÓS RENDSZER

N350

Wayteq V1.0

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Figyelmeztetések és megjegyzések	3
A doboz tartalma	3
A. Alapfunkciók	4
1. A készülék részei	4
1.1 A készülék eleje	4
1.2 A készülék hátulja	4
1.3 A készülék teteje	4
1.4 A készülék bal oldala	5
1.5 A készülék jobb oldala	6
1.6 A készülék alja	6
2. Kiegészítők használata	6
2.1 Az akkumulátor feltöltése az AC adapterrel	6
2.2 Az autós töltő használata	8
2.3 Az autós tartó használata	8
2.4 Az USB kábel használata	9
3. A GPS elindítása	9
B. Üzemeltetés	9
Be- és kikapcsolás	9
Főmenü kezelőfelülete	10
1. Navigáció	10
2. Zene	10
3. Fénykép	12
4. E Book	13
5. Video	14
6. Beállítások (Setup)	16

Figyelmeztetések és megjegyzések

- Az Ön által vásárolt PND-t (Personal Navigational Device) kizárólag tájékoztatói segédeszköznek szánták, nem pedig pontos irány-, távolság- és földrajzi helymeghatározás céljára. Használat közben mindig a KRESZ szabályai szerint és az aktuális forgalmi jelzéseknek, szabályoknak megfelelően közlekedjen!
- A GPS-műholdak jelei nem képesek szilárd anyagokon áthatolni (kivéve üveg). Alagútban vagy épületek belsejében a GPS-es navigáció nem működik.
- Helyzetének meghatározásához a műszernek minimum négy műhold jeleit kell vennie. A jelek vételét bizonyos környezeti elemek befolyásolhatják (pl. rossz idő, sűrű lombkorona vagy magas épületek).
- A gépjárműben egyidejűleg használt vezeték nélküli (wireless) műszerek zavarhatják a műholdjelek vételét és így a mérés bizonytalanná válhat.
- Amennyiben készülék képernyője nem reagál (lefagy) a jobb oldalon található “akkumulátor kapcsoló” gombját “off” állásba kell tolni, majd ismét “on”-ra kell kapcsolni. Ha a probléma még mindig fennáll, a műszer bal oldalán található “reset” gombot kell benyomni.
- Az autóból kiszállva ne hagyja a készülékét a műszerfalon, vagy a szélvédőre erősítve, hogy ne érje tűző nap. Esetleges túlhevülés meghibásodáshoz vezethet és/vagy veszélyt okozhat.
- A saját biztonsága érdekében ne használja a készülék gombjait vezetés közben. A készüléket úgy helyezze, hogy nem zavarja a vezető kilátását, illetve a légzsákok működését.
- **A mellékelt kártya tartalmát ne változtassa meg, mert az a navigációs szoftver működőképtelenségét okozhatja!**

A doboz tartalma


Hordozható navigációs eszköz (PND)	SD memória kártya (beillesztve)*
AC adapter – töltő	Autós töltő szivargyújtóról
Autós tartó	Védőtok*
Használati útmutató	Szoftver leírás*
USB-kábel PC kapcsolathoz	Garancia-kártya*

* egyes típusokhoz


A. Alapfunkciók

1. A készülék részei


1.1 A készülék eleje




1.2 A készülék hátulja



1.3 A készülék teteje




1.4 A készülék bal oldala



A Secure Digital (SD) memóriakártya installálása

- Az SD kártya tartalmazza a szükséges térképeket. Javasoljuk, hogy a kártya tartalmáról készítsen biztonsági másolatot! A kártya a PND oldalán lévő kártyanyílásba már be van helyezve.
- Működés közben a kártyát nem szabad eltávolítani.
- Amennyiben ki kell vennie a kártyát, először kapcsolja ki a készüléket, nyomja be egy kicsit a kártyát, ami ezután kicsúszik a nyílásból.
- Amikor a kártyát visszahelyezi ügyeljen az érzékelők helyes irányára. Az érzékelők és a kártya “levágott” sarka lefelé mutasson. Nyomja be ütközésig a kártyát, ami ezután helyére kerül.
- Ezen a kártyán nem lehet MP3 és MP4 állományokat tárolni. Ehhez egy másik SD kártyát kell használnia, és szükség esetén azt behelyeznie.
- A PND-hez adott kártya alapállásban zárolva van (“lock”). Használat előtt a kis kapcsolót “unlock” állásba kell húzni.


1.5 A készülék jobb oldala



Akkumulátor-kapcsoló (Battery Switch)

1. On: az akkumulátor bekapcsolt állapotban van, az eszköz használható. Használat alatt a kapcsoló legyen "ON" állásban.
2. Off: az akkumulátor kikapcsolt állapotban van, az eszköz nem használható.

1.6 A készülék alja



2. Kiegészítők használata

2.1 Az akkumulátor feltöltése az AC adapterrel

- Használat előtt az akkumulátort teljesen fel kell töltenie. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében az első töltés során teljesen töltse fel azt.
- Ajánljuk, hogy az első töltés alkalmával a teljes töltéshez legalább 12 órán keresztül töltse az akkumulátort. A későbbi töltések már rövidebbek is lehetnek.
- Csatlakoztassa a töltőt a készülék hátulján lévő nyílásba, ami mellett az "5V" felirat látható.
- Dugja be a hálózati töltőt egy konnektorba.

- A készülék elején lévő piros töltésjelző kigyullad. Miután teljesen feltöltődött, a piros lámpa elalszik.



EU-s típus



UK típus



Amerikai típus


2.2 Az autós töltő használata

- Autós használat közben a készüléket ajánlatos az autós töltő segítségével a szivargyújtóról egész út során tölteni, különösen hosszú utak során.
- Csatlakoztassa a töltőt a készülék hátulján lévő nyílásba ami mellett az “5V” felírat látható. Ezután az autós töltő másik végét csatlakoztassa az autó 12 V-os nyílásába (szivargyújtó).
- Ha lehet, ne hagyja a kábelt szabadon lógni, hogy az ne zavarja a vezetést és az irányítást.



2.3 Az autós tartó használata

- Az autós tartó beállítása



- Helyezze be a PND-t a tartóba!

2.4 Az USB kábel használata

- Az USB kábel a rendszer frissítésére szolgál. A mellékelt USB kábel csak Microsoft Active Sync® telepítése után használható.
- Ha a PC-n nincs Microsoft Active Sync®, a mellékelt DVD lemezről kell azt telepíteni. A Microsoft Active Sync® frissítéséhez illetve további információkhoz nézze meg a Microsoft honlapját.



3. A GPS elindítása

Az első indításnál egy nyitott, kitakarásmentes helyre kell álljon.

Várjon türelemmel, amíg legalább négy műhold jelét nem fogja a műszere. Ezután kezdheti meg az útvonaltervezést.

Kiegészítés:

Számos lehetőség van egy kiválasztott hely megkerésére a térképen, vagy az útvonal megtervezésére. A részletes szoftver leírás végigvezeti a különböző navigációs beállításokon és a műveletek alkalmazásán.

B. Üzemeltetés

Be- és kikapcsolás

(1) A készülék bekapcsolásához nyomja meg a „Power” gombot. Ekkor az alábbi képet láthatja a képernyőn. A „Power” gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki a készüléket.



Főmenü kezelőfelülete



1. Navigáció

Érintse meg a “Navigation” ikont a navigációs felület elindításához. Tanulmányozza a navigációs szoftver és a térképek használatát a használati útmutatóból.

2. Zene

1. Érintse meg a “Music” ikont a főmenüben, hogy elindítsa a zenelejátszás menüt, amiben a zenei állományok kezelőfelülete jelenik meg:



2. Kattintson a kiválasztott állományra, amire a következő képernyőkép jelenik meg:



Nyomja meg a REPEAT (Ismétlés) ikont a kiválasztott állomány ismétléséhez.

Érintse meg a RANDOM (Véletlenszerű lejátszás) ikont a kártyán lévő zenei állományok véletlen sorrendben történő lejátszásához.

Érintse meg a “Next” (Következő) vagy a “Previous” (Előző) ikont az állományok sorrendjében a következő vagy az előző zeneszám lejátszásához.

Kattintson az “X”-re a file-lista felületre való visszalépéshez.

3. Fénykép

1. A főmenüben érintse meg a “Photo” ikont a képek megnézéséhez. A kilistázott képek kezelőfelülete az alábbi szerint néz ki:



2. Dupla kattintással a kiválasztott állomány kezelőfelülete jelenik meg:



3. Érintse meg a “Next” (Következő) vagy a “Previous” (Előző) ikont az állományok sorrendjében a következő vagy az előző kép megtekintéséhez.
4. Kattintson a “Full Screen” (Teljes képernyő) gombra, hogy a kép a teljes képernyőn jelenjen meg:




5. A kép az egész képernyőt kitölti, újabb érintésre az előző képernyőkép jelenik meg:




6. Kattintson az “X”-re a kép-lista felületre való visszalépéshez.

4. E Book

1. Érintse meg az “E-book” ikont a főmenüben az elektronikus könyvek menüjének megjelenítéséhez:



2. Nyomja meg a kiválasztott dokumentumot a következő képernyőkép eléréséhez:



3. Érintse meg a “Next” (Következő) vagy a “Previous” (Előző) ikont a következő vagy az előző oldal megtekintéséhez.
4. Kattintson a “Page select” (Oldalválasztó) gombra, hogy a kívánt oldal számát megadhassa:



5. Kattintson az “X”-re a dokumentum-lista felületre való visszalépéshez.

5. Video

1. Nyomja meg a főmenün a “Video” ikont a videoállományok kezeléséhez:



2. Érintse meg a megtekinteni kívánt videoállomány ikonját.



3. A teljesképernyős nézethez nyomja meg a “Full Screen” (Teljes képernyő) gombot.



4. Teljes képernyős módból történő kilépéshez egyszer meg kell érintenie a képernyőt.

6. Beállítások (Setup)

1. Nyomja meg a “Setup” (Beállítások) ikont a különböző beállítások kezelőfelületéhez:



2. Érintse meg a “Volume” (Hangerő) gombot a hangerő beállításához:



3. Érintse meg a “Power” gombot az akkumulátor töltésének ellenőrzéséhez illetve a

fogyasztók beállításához:




4. Érintse meg a “Backlight” (Háttérvilágítás) gombot a háttérvilágítás beállításához:



A “Backlight” menüben a baloldali “-” ikonnal csökkentheti, a jobboldali “+” ikonnal pedig fokozhatja a képernyő világítását.

5. Érintse meg a “Date & Time” (Dátum és idő) gombot a dátum és idő beállításának kezelőfelületéhez:



6. Érintse meg a “Skin” gombot a a nyelvi beállítások illetve a színséma megadásához:



7. Érintse meg a “System Information” (Rendszerinformáció) gombot a gyári beállítások menüjéhez:



- Nyomja meg a “Factory Reset” (Gyári beállítások) gombot a gyári alapbeállításokra való visszatéréshez.
- Nyomja meg a “GPS reset” gombot a memóriában tárolt GPS paraméterek törléséhez. Ez akkor szükséges, ha nagy távolság után egy új helyen kapcsolja be a készülékét.
- Amennyiben a ceruza érintésére nem megfelelően válaszol a készüléke, a képernyő kalibrálásával helyrehozhatja a rendellenességet.
 1. Érintse meg a “Calibration” (Kalibráció) gombot a “System Info”kezelőfelületén.
 2. Nyomja meg a kalibráció kijelzőjét a képernyőn.
 3. Érintse meg és tartsa nyomva a célkereszt közepét.
 4. Miután a kereszt egy új helyre vándorolt, érintse meg és tartsa nyomva az új célkereszt közepét.
 5. Folytassa ezt, amíg a kalibráció meg nem történik. Amint ez megvan, érintse meg a képernyőt a Beállítások képernyőhöz való visszalépéshez.

Ez a doumentum csak útmutatásra van, és semmilyen szerződésnek nem képezi részét. A

leírt információk előzetes jelzés nélkül is megváltozhatnak.