

**GPS – NAVIGÁCIÓS RENDSZER**

Wayteq N470

Használati útmutató

# Tartalom:

<b>Biztonsági és általános információk .....</b>	<b>3</b>
<b>A doboz tartalma .....</b>	<b>3</b>
 <b>A. Alapfunkciók .....</b>	 <b>4</b>
<b>1. A készülék részei .....</b>	<b>4</b>
1.1 A készülék eleje .....	4
1.2 A készülék hátulja .....	4
1.3 A készülék teteje .....	4
1.4 A készülék bal oldala .....	5
1.5 A készülék jobb oldala .....	5
<b>2. Kiegészítők használata .....</b>	<b>6</b>
2.1 Az autós töltő használata .....	6
2.2 Az autós tartó használata .....	6
2.3 Az USB kábel használata .....	7
 <b>B. Üzemeltetés .....</b>	 <b>7</b>
<b>1. Be-, és kikapcsolás .....</b>	<b>7</b>
1.1 takarékos üzemmód .....	8
<b>2. Főmenü .....</b>	<b>8</b>
2.1 Navigáció .....	8
2.2 Zene .....	8
2.3 Fotó .....	8
2.4 Ebook .....	10
2.5 Videó .....	10
2.6 Rendszer .....	11

## Biztonsági és általános információk

- Az Ön által vásárolt PND-t (Personal Navigational Device) kizárólag tájékoztatói segédeszköznek szánták, nem pedig pontos irány-, távolság- és földrajzi helymeghatározás céljára. Használat közben mindig a KRESZ szabályai szerint és az aktuális forgalmi jelzéseknek, szabályoknak megfelelően közlekedjen!
- A GPS-műholdak jelei nem képesek szilárd anyagokon áthatolni (kivéve üveg). Alagútban vagy épületek belsejében a GPS-es navigáció nem működik.
- Helyzetének meghatározásához a műszernek minimum négy műhold jeleit kell vennie. A jelek vételét bizonyos környezeti elemek befolyásolhatják (pl. rossz idő, sűrű lombkorona vagy magas épületek).
- A gépjárműben egyidejűleg használt vezeték nélküli (wireless) műszerek zavarhatják a műholdjelek vételét és így a mérés bizonytalanná válhat.
- Amennyiben készülék képernyője nem reagál (lefagy) a jobb oldalon található "akkumulátor kapcsoló" gombját "off" állásba kell tolni, majd ismét "on"-ra kell kapcsolni. Ha a probléma még mindig fennáll, a műszer bal oldalán található "reset" gombot kell benyomni.
- Az autóból kiszállva ne hagyja a készülékét a műszerfalon, vagy a szélvédőre erősítve, hogy ne érje tűző nap. Esetleges túlhevülés meghibásodáshoz vezethet és/vagy veszélyt okozhat.
- A saját biztonsága érdekében ne használja a készülék gombjait vezetés közben. A készüléket úgy helyezze, hogy nem zavarja a vezető kilátását, illetve a légzsákok működését.

## A doboz tartalma


Hordozható navigációs eszköz (PND)	Autós töltő szivargyújtóról
USB-kábel PC kapcsolathoz	Használati útmutató
Autós tartó	Garancia-kártya

\* egyes típusokhoz


## A. Alapfunkciók

### 1. A készülék részei


#### 1.1 A készülék eleje



#### 1.2 A készülék hátulja



#### 1.3 A készülék teteje



#### 1.4 A készülék bal oldala



##### **SD/MMC kártya hely**

A memóriakártya tartalmazza a rendszer működéséhez szükséges programot és a térképeket. Használat közben ne húzza ki.

#### 1.5 A készülék jobb oldala



##### **Reset gomb**

Ha a rendszer nem válaszol és a Power gomb benyomására sem történik semmi a Reset gomb újraindítja a rendszert.

##### **Fülhallgató csatlakozó**

##### **Mini-USB Port**

PC-hez kapcsolás után adatátviteli lehetőség és töltés.

##### **Ceruza**

Segítségével a képernyőn a különböző menük között lépkedhet.

## 2. Kiegészítők használata

### 2.1 Az autós töltő használata

- Autós használat közben a készüléket ajánlatos az autós töltő segítségével a szivargyújtóról egész út során tölteni, különösen hosszú utak során.
- Csatlakoztassa a töltőt a készülék hátulján lévő nyílásba ami mellett az "5V" felirat látható. Ezután az autós töltő másik végét csatlakoztassa az autó 12 V-os nyílásába (szivargyújtó).
- Ha lehet, ne hagyja a kábelt szabadon lógni, hogy az ne zavarja a vezetést és az irányítást.



### 2.2 Az autós tartó használata

- Az autós tartó beállítása



- Helyezze be a PND-t a tartóba!

### 2.3 Az USB kábel használata

- Az USB kábel a rendszer frissítésére és töltésre szolgál. A mellékelt USB kábel Microsoft Active Sync® és cserélhető meghajtó üzemmódban is használható. A megfelelő üzemmód a “Setup-Sysinfo” menüben választhatja ki.
- A Microsoft Active Sync® frissítéséhez illetve további információkhoz nézze meg a Microsoft honlapját.



## B. Üzemeltetés

### 1. Be- és kikapcsolás

Nyomja meg a Power gombot a készülék tetején a bekapcsoláshoz.



## 1.1 Takarékos üzemmód

Nyomja meg a Power gombot a készülék tetején a takarékos üzemmódban történő kikapcsoláshoz. Az alábbi képernyő jelenik meg:



Érintse meg a "Sleep" gombot a hibernáláshoz. A következő megnyomáskor a készülék újraéled. Érintse meg a "Power Off" gombot a teljes kikapcsoláshoz.

## 2. Főmenü

### 2.1 Navigáció

A részletekért nézze át a navigációs szoftver útmutatóját.

### 2.2 Zene (Music)

Érintse meg a " Music " ikont a főmenüben és a képen látható képernyő megjelenik.





2) Érintse meg a kívánt fájlt, megjelenik az alábbi képernyő.



### 2.3 Fotó (Photo)

1) Érintse meg a mappa ikonját az alábbi képernyőhöz.



2) Érintse meg a kívánt fájlt, megjelenik az alábbi képernyő.




Megjegyzés:


Az ELŐZŐ és KÖVETKEZŐ gombokkal válthat a képek között. Ha a kép túl nagy, vagy nem megfelelő formátumú Fekete képernyő jelenik meg.

## 2.4 Ebook

1) Érintse meg a mappa ikonját az alábbi képernyőhöz.




2) Érintse meg a kívánt fájlt, megjelenik az alábbi képernyő.



## 2.5 Videó (Video)

1) ) Érintse meg a mappa ikonját az alábbi képernyőhöz.



2) Érintse meg a kívánt fájlt, megjelenik az alábbi képernyő.



Javaslat:

Teljes képernyős lejátszáskor érintse meg duplán a képernyőt és visszalép a normál képernyős lejátszáshoz

## 2.6 Rendszer

Érintse meg a "System" ikont a főmenüben és megjelenik az alábbi képernyő.



1) Hangerő

A. Érintse meg a "Volume" ikont az alábbi képernyőhöz.



- B. Érintse meg a "-" vagy a "+" gombot a hangszóró hangerejének beállításához.  
C. Jelölje be az "Enable sounds for taps" opciót az érintések hallhatóvá tételéhez.

## 2) Energia

Érintse meg a „Power” gombot és megjelenik az alábbi képernyő.



## 3) Háttérvilágítás (Backlight)

Érintse meg a "Backlight" gombot és megjelenik az alábbi képernyő.



- A. A Backlight felirat alatt érintse meg a "-" gombot a fényerő csökkentéséhez, a "+" gombot az erősítéséhez.  
B. A Battery felirat alatt érintse meg a < vagy a > gombot a háttérfény automatikus kikapcsolási idejének megadásához akkumulátorral történő használat esetén.  
C. Az AC power felirat alatt érintse meg a < vagy a > gombot a háttérfény automatikus kikapcsolási idejének megadásához hálózati töltő használat esetén.

#### 4) Dátum és idő

A. Érintse meg a "Date Time" ikont a következő képernyőhöz.



B. Érintse meg a "Date" ikont a dátum beállításához.



C. Érintse meg a "Time" ikont az idő beállításához.



D. Az időzóna beállításához érintse meg a "Time Zone" ikont.



5) Nyelv

A. Érintse meg a "Language" ikont a következő képernyőhöz.



B. Érintse meg a "<" vagy a ">" ikont a megfelelő nyelv kiválasztásához.

6) Rendszerinformáció

A. Érintse meg az "USB" ikont az USB-kapcsolat beállításához.





B. Érintse meg a "Calibration" ikont és állítsa be a képernyőt.

A megjelenő információ szerint érintse meg a kereszt közepét. Majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

