

WayteQ N770 GPS Navigáció

Használati utasítás

FIGYELEM!

Az első használat előtt helyes működés érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

1. Töltse fel teljesen az akkumulátort
2. Helyezze az autóba a készüléket
3. A használati utasításban leírt módon indítsa el a navigációs programot
4. Győződjön meg róla, hogy autójában a készüléket nem árnyékolja semmi (sűrű fák, híd, garázs, alagút). Ideális elhelyezés a szélvédő alsó része - ügyeljen, hogy a kilátásban ne zavarja!
5. Első bekapcsolásnál - amennyiben hosszabb ideig nem kapcsolta be, vagy lemerült az akkumulátor, illetve kikapcsolás után több száz kilométerrel odébb kapcsolja be ismét - a GPS jelek vételéig 10-15 perc is eltelhet. A készüléknek egyidejűleg legalább 4 GPS-műhold jeleit kell vennie a helymeghatározáshoz. Az első bekapcsolást követően a műholdak “megtalálása” sokkal rövidebb ideig tarthat.

Tartalom:

Biztonsági és általános információk

1. Kezdeti lépések

1.1 Kicsomagolás

1.2 Áttekintés

1.3 A készülék használata járműben

1.3.1 Az autós tartó használata

1.3.2 Az autós töltő csatlakoztatása

1.3.3 A hálózati töltő csatlakoztatása és az akkumulátor töltése

1.3.4 Felszerelés

1.4 Bekapcsolás

1.5 Takarékos üzemmód

2. Főmenü

2.1 Navigáció

2.2 Zene

2.3 Fotó

2.4 Ebook

2.5 Videó

2.6 Rendszer

Biztonsági és általános információk

Fontos biztonsági figyelmeztetések és előírások

Global Positioning System

A Globális Helymeghatározó Rendszer (Global Positioning System - GPS) egy műholdas alapú rendszer, amely - bizonyos fenntartásokkal - a Föld bármely pontján, minden pillanatban képes meghatározni a vevő készülék helyzetét.

A legelterjedtebb GPS navigációs-rendszer működéséért és irányításáért az USA kormánya felel, aki szabályozza a rendszer hozzáférhetőségét és a pontosságát. A rendszer hozzáférhetőségének és pontosságának megváltoztatása hatással lehet a készülék működésére, emiatt semmiféle felelősséget nem vállalunk a rendszer hozzáférhetőségével és pontosságával kapcsolatban.

(A részletes technológiai leírás megtalálható a www.gpsmarket.hu oldalon.)

Figyelmeztetések és megjegyzések

A saját biztonsága érdekében vezetés közben ne állítsa, nyomogassa a készüléket. Használja körültekintően azt! Ez a készülék csupán egy navigációs segéd, pontos irány-, és távolságmérésre, valamint földrajzi helymeghatározásra nem alkalmas.

A kiszámított útvonal csak ajánlás. A felhasználó felelőssége a jelzőtáblák, jelzőlámpák és az érvényes közlekedési szabályok betartása.

Ha kiszáll az autóból, ne hagyja a készüléket a műszerfalon, a kesztyűtartón vagy a szélvédőn, ahol direkt napsugárzás érne. Az akkumulátor túlhevülése meghibásodást és balesetet okozhat!

A GPS rendszert az USA kormánya tartja karban, aki kizárólagosan felel a rendszer működéséért. A GPS rendszer bármilyen változtatása hatással lehet a készülék pontosságára.

A GPS műholdak jelei nem képesek szilárd anyagokon áthatolni (kivéve üveg). Épületen vagy alagúton belül a helymeghatározás nem működik.

Az aktuális helymeghatározáshoz minimum 4 műhold jeleinek egyidejű vételére van szükség. A jelek vételét a különböző környezeti tényezők (rossz időjárás, lombkorona, magas épületek, stb.) zavarhatják.

A drótnélküli (wireless) technológiával működő készülékek zavarhatják a műholdjelek vételét pontatlanná téve azokat. A jobb vételért ajánlott kereskedőjétől külső autós antenna beszerzése.

Repülők és kórházak

A legtöbb repülőgépen, kórházakban és egyéb intézményekben antennával rendelkező készülékek használata tilos. Ezeken a helyeken nem megengedett használni az ilyen készülékeket.


1. Kezdeti lépések

1.1 Kicsomagolás

Csomagolja ki a dobozt és tekintse át az alábbi alkatrészeket:

- (1) Unit - Készülék, legfőbb felülete az érintésre érzékeny LCD-képernyő, 1 SD-kártya bemenettel, 1 hangerőszabályzóval. Részletek a lentebbi fényképen.
- (2) Holder - Tartó a készülék rögzítéséhez.
- (3) Bracket - Kar, az autóban való használathoz.
- (4) Car Charger - 12V-os autós töltő szivargyújtóról. Járműben való használatnál ez a tápellátás normális módja.
- (5) AC adapter - Hálózati töltő (beszerezhető), a készülék töltéséhez és működtetéséhez, amennyiben nem autóban használja. A töltő használata esetén ügyeljen, hogy hűvös, jól szellőző helyen legyen.
- (6) USB cable - USB adatkábel a készülék Windows-os operációs rendszerű PC-hez való csatlakoztatásához.
- (7) User Manual - Használati utasítás

1.2 Áttekintés



- A. Fülhallgató aljzat
- B. USB csatlakozás
- C. Érintőceruza
- D. Bekapcsoló gomb

E. Reset

F. SD/SDHC kártyahelyt

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy hosszú ideig tartó direkt napfénynek illetve ne hagyja napon álló autóban. A magas hőmérséklet tartós károsodást okozhat.

Ne próbálkozzon a készülék sajátkezü javításával. Ne próbálja kinyitni, kilyukasztani vagy szétszedni azt. A fenti előírások átlépése miatti meghibásodás esetén a garancia érvényét veszíti.

1.3.1 Az autós tartó használata

Figyelem:

- Válasszon egy megfelelő helyet a tartónak. Soha ne helyezze olyan helyre, ahol a vezetőt zavarhatja a szabad kilátásban.
- Ha a szélvédő tükröződő bevonattal lett ellátva, külső antenna (beszerezhető) csatlakoztatására lehet szükség. A tetőn való elhelyezésnél ügyeljen a kábelre, nehogy megsérüljön az autó ablakától. (Egyes autókban az ablak tervezésénél már ügyeltek arra, hogy elegendő hely legyen erre.)

1.3.2 Az autós töltő csatlakoztatása

A mellékelt autós töltővel lehet a folyamatos tápellátást és töltést biztosítani autós használat közben.

Figyelem: A hirtelen feszültség-ingadozás elkerülése érdekében, csak a gyújtás ráadása után csatlakoztassa a készüléket.

Csatlakoztassa a töltőt a készülék oldalán lévő nyílásba. Ezután az autós töltő másik végét csatlakoztassa az autó szivargyújtójába, hogy a megkapja a tápellátást illetve elinduljon az akkumulátor töltése.

1.3.3 A hálózati töltő csatlakoztatása és az akkumulátor feltöltése

1. Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort!
2. Csatlakoztassa a töltő kábelét a készülékbe!
3. Csatlakoztassa a hálózati töltőt a fali aljzatba!

A töltésjelző piros fénnel világít, miközben a töltés folyamatban van. Amíg az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, ne húzza ki a töltőt a falból. A feltöltött állapotot zöld fény jelzi. A teljes feltöltéshez pár óra szükséges.

1.3.4 A felszerelés

Legelőször helyezze a készüléket a tartóba és rögzítse a karhoz. Vegye le a tapadókorong védőfóliáját, majd nyomja fel a kart a szélvédő egy alkalmas helyére, vagy az oldalablakra. Nézze meg nem koszos, zsíros, vagy esetleg vizes-e az ablak és a


tapadókorong, majd, rögzítse a kart.

Az éjszakai lehűlés és párakicsapódás hatására a tartó elengedhet. Ennek elkerülésére érdemes éjszakára a készüléket és a rögzítő kart is levenni.

A kar eltávolításának három lépése:


Nyomja meg a két szélső gombot, könnyedén húzza vissza a kart, hogy a tapadás megszűnjön. Ha még mindig nem lehet levenni, húzza meg finoman a tapadókorong szélén lévő kis műanyag fület.


1.4 Kezdeti lépések

Nyomja meg a  gombot a készülék tetején a bekapcsoláshoz.



1.5 Takarékos üzemmód

Nyomja meg a  gombot a készülék tetején a takarékos üzemmódban történő kikapcsoláshoz. Az alábbi képernyő jelenik meg:



Érintse meg a "Sleep" gombot a hibernáláshoz. A következő megnyomáskor a készülék újraéled. Érintse meg a "Power Off" gombot a teljes kikapcsoláshoz.

2. Főmenü

2.1 Navigáció

A részletekért nézze át a navigációs szoftver útmutatóját.

2.2 Zene (Music)

Érintse meg a " Music " ikont a főmenüben és a képen látható képernyő megjelenik.



Érintse meg bármelyik ikont, a "ResidentFlash" és az "SDMMC" mappából is megnyithat fájlokat, a belépéshez kattintson kétszer a megfelelő mappára:

- 1) Érintse meg a mappa ikonját az alábbi képernyőhöz .



2) Érintse meg a kívánt fájlt, megjelenik az alábbi képernyő.



2.3 Fotó (Photo)

1) Érintse meg a mappa ikonját az alábbi képernyőhöz.



2) Érintse meg a kívánt fájlt, megjelenik az alábbi képernyő.




Megjegyzés:


Az ELŐZŐ és KÖVETKEZŐ gombokkal válthat a képek között. Ha a kép túl nagy, vagy nem megfelelő formátumú Fekete képernyő jelenik meg.

2.4 Ebook

1) Érintse meg a mappa ikonját az alábbi képernyőhöz.



2) Érintse meg a kívánt fájlt, megjelenik az alábbi képernyő.



2.5 Videó (Video)

1)) Érintse meg a mappa ikonját az alábbi képernyőhöz.



2) Érintse meg a kívánt fájlt, megjelenik az alábbi képernyő.




javaslat:

Teljes képernyős lejátszáskor érintse meg duplán a képernyőt és visszalép a normál képernyős lejátszáshoz

2.6 Rendszer

Érintse meg a "System" ikont a főmenüben és megjelenik az alábbi képernyő.



1) Háttérvilágítás (Backlight)

Érintse meg a "Backlight" gombot és megjelenik az alábbi képernyő.



A. A Backlight felirat alatt érintse meg a "-" gombot a fényerő csökkentéséhez, a "+" gombot az erősítéséhez.


B. A Battery felirat alatt érintse meg a < vagy a > gombot a háttérfény automatikus kikapcsolási idejének megadásához akkumulátorral történő használat esetén.

C. Az AC power felirat alatt érintse meg a < vagy a > gombot a háttérfény automatikus kikapcsolási idejének megadásához hálózati töltő használat esetén.

2) Rendszerinformáció


A. Érintse meg az "USB" ikont az USB-kapcsolat beállításához.





B. Érintse meg a "Calibration" ikont és állítsa be a képernyőt.

A megjelenő információ szerint érintse meg a kereszt közepét. Majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



3) Nyelv


A. Érintse meg a "Language" ikont a következő képernyőhöz.



B. Érintse meg a "<" vagy a ">" ikont a megfelelő nyelv kiválasztásához.

4) Energia

Érintse meg a "Power" gombot és megjelenik az alábbi képernyő.



5) Hangerő

A. Érintse meg a "Volume" ikont az alábbi képernyőhöz.



B. Érintse meg a "-" vagy a "+" gombot a hangszóró hangerejének beállításához.

C. Jelölje be az "Enable sounds for taps" opciót az érintések hallhatóvá tételéhez.

6) Dátum és idő

A. Érintse meg a "Date Time" ikont a következő képernyőhöz.



B. Érintse meg a "Date" ikont a dátum beállításához.



C. Érintse meg a "Time" ikont az idő beállításához.



D. Az időzóna beállításához érintse meg a "Time Zone" ikont.

